

Realizar una llamada

Utilizando el auricular:

- Marque el número o extensión al que quiere llamar, seguido de # y descuelgue el teléfono.
- O bien descuelgue el teléfono, marque el número o extensión, seguido de #.

Utilizando el altavoz:

- Marque el número o extensión seguido de # y pulse la tecla de **Altavoz**
- O bien pulse la tecla de **Altavoz**, marque el número o extensión seguido de #

Para volver a marcar el último número o extensión, pulse la tecla **Derecha**, luego la tecla de función **Marcar**, o **dos veces** la tecla **Derecha**

